



15.1.0) **MANUTENZIONE DELLA PISTOLA**

Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia della pistola, spegnere il compressore e togliere la presa dalla corrente elettrica. In caso ci fossero anomalie nella spruzzatura, pulire l'ugello (12) rimuovendo eventuali impurità. Procedura: togliere la ghiera (13) svitandola in senso antiorario, togliere la testina (12) e svitare l'ugello (14); soffiare all'interno dell'ugello e all'interno della pistola rimuovendo eventuali impurità, quindi rimontare tutti e tre i componenti nel seguente ordine: 14, 12 e 13.

UGELLO



15.1.1) **SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA FILTRO ARIA**

Procedura da seguire per sostituire la cartuccia:

1. Spegner il compressore.
2. Togliere corrente: pulsante pressostato in posizione "0" (Fig. 2).



ATTENZIONE PARTI CALDE: dopo un prolungato uso del compressore alcune parti della testata sono calde. (Fig. 4)

3. Rimuovere la/e cartuccia/e (Fig. 3) tirando per l'apposito elemento di presa.
4. Eliminare con uno straccio pulito eventuali impurità presenti all'interno del portafiltro.
5. Montare la nuova cartuccia dell'aria esercitando una leggera pressione fino al completo alloggiamento del filtro nella propria sede.
6. Smaltire la vecchia cartuccia secondo le norme vigenti.



SOSTITUZIONE FILTRO: la scorretta manutenzione del filtro dell'aria può provocare danni all'unità. Sostituire la cartuccia filtrante come indicato nella tabella di manutenzione; eventualmente sostituire la cartuccia con maggiore frequenza a seconda delle condizioni d'impiego.

15.2) **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**



Per manutenzione straordinaria si intende l'insieme delle attività atte a mantenere le condizioni d'uso e di funzionamento dell'apparecchio attraverso vari tipi di interventi eseguiti esclusivamente dal tecnico del fabbricante.

Frequenza	Punto di intervento	Tipo di intervento
dopo 1a ora	Gruppo pompante	Controllare la coppia di serraggio dei tiranti della testa (Fig.5) compensando gli assestamenti. (Coppia 25Nm).
ogni 1200h	Gruppo pompante	Sostituzione segmenti di tenuta.